

ELDES ESIM 320 VÄRAVAKONTROLLERI KASUTAMISJUHEND

Väravakontrollerit juhitakse mobiilitelefoni telefoninumbrilt mille süsteemi administraator on lisanud kontrolleri andmebaasi. Administraator määrab millist väljundit kasutaja saab juhtida ning võib ka määrata millistel nädalapäevadel ja/ või millisel ajavahemikul saab väravakontrollerit juhtida. Ajutise kasutaja korral ka mis kuupäeva ja kellaajani või kui mitu korda saab kasutaja kontrollerit juhtia. Administraator saab ka määrata kas kasutaja saab kontrollerit juhtida mobiilirakendusega, vaikimis on see lubatud.



Väravakontrolleri juhtimine helistades

Helista kontrolleri andmebaasis olevalt telefoninumbrilt väravakontrolleri telefoninumbrile. Kohe kui kontroller tunneb ära, et helistatakse andmebaasis olevalt numbrilt katkestatakse ilma kõnele vastamata kõne ning kontroller avab värava.




Väravakontrolleri juhtimine mobiilirakendusega

Laadi alla mobiilirakendus:



[Eldes Smartgate Widget](#)




Android telefonis leiad rakenduse vidinate alt:

Ava vidin, serveri url jääb muutmata, sisesta oma telefoninumber maakoodi aga ilma „+”-ta ning salasõna mis on vaikimisi telefoninumbri 6 viimast numbrit ning mis tuleks kohe järgmisel real muuta.

Vajuta Connect, vali väravakontroller ja seejärel väljund mida juhtida ning Add Widget. Telefoni ekraanile lisatakse väljundi nimeline ikoon mida klikates avatakse värav.




[Eldes Smart Gate](#)



iPhone'is paigaldakse rakendus eldesGate:

Ava rakendus, sisesta telefoninumber ja salasõna mis on vaikimisi telefoninumbri 6 viimast numbrit ning vajuta Login. Avaneb aken kus vajuta soovitud väljundile (pildil Controller 1 ning Controller 2) mille peale avatakse vastav värav.

Teie Eldes ESIM 320 väravakontrolleri andmed:

Telefoninumber		Kontrolleri nimi	
Väljundi 1 nimi		Väljundi 2 nimi*	
Ajakava*		Helistamiste arv*	
Administraatori kontakt			

* Täidetakse vaid kui on kasutuses.